

Verarbeitungshinweise FM710 2K-Montageschaum

Vorbereitende Maßnahmen

- Die Untergründe müssen sauber und tragfähig sein. Lose Teile, Staub und Fett sowie sonstige antiadhäsive Bestandteile entfernen
- Angrenzende Flächen sowie Wand-, Decken- und Bodenflächen im Arbeitsbereich abdecken
- Vorgeschriebene Schutzmaßnahmen, Arbeitsschutzkleidung, Handschuhe und Schutzbrille anlegen (siehe dazu auch Beschreibung im Sicherheitsdatenblatt Punkt 8)



Verarbeitung



Schritt 1:
Röhrchen fest auf die Dose schrauben.



Schritt 2:
Grünen Aktivierungsknopf in die vorgesehene Öffnung einlegen.



Schritt 3:
Dose mit beiden Händen, senkrecht auf einen ebenen Untergrund, fest andrücken bis der Dosenboden aufsetzt und der Aktivierungsknopf einrastet.



Schritt 4:
Nach Aktivierung die Dose ca. 20x kräftig schütteln, um die chemische Reaktion zu starten.



Schritt 5:
Dose sofort zügig nach der Aktivierung, innerhalb von 3 Minuten, vollständig, mit dem Ventil nach unten, verarbeiten/entleeren.



Schritt 6:
Die entleerte Dose vorschriftsmäßig über das Recycling-Unternehmen PDR entsorgen.