

Description

AA300 est un liquide concentré, spécialement formulé pour faciliter le lissage des joints réalisé avec des mastics illbruck.

Emballage

Code Art.	Couleur	Unités/Carton
395018	Translucide	12 bidons de 1 L

Préparation

Indice de dosage : 10 g = 1 bouchon

Mise en oeuvre

- Diluer 1 bouchon de AA300 concentré dans 2 L d'eau.
- Pulvériser sur la spatule avant de procéder au lissage

A noter

- Ne pas appliquer le liquide au pinceau afin d'éviter de transporter des restes de silicone qui seraient difficiles à enlever ultérieurement.
- En cas d'application sur marbre ou granit, il est possible que certains composants du liquide de lissage laissent des traces. Nous vous conseillons de faire un essai au préalable.

Précautions d'hygiène et de sécurité

Consulter la Fiche de Données de Sécurité avant toute application.



AA300

Liquide de lissage concentré

AA300 doit obligatoirement être dilué avant application. Les produits "savons liquides" du commerce ne conviennent pas pour ce champ d'application ; nous vous conseillons d'utiliser uniquement le AA300.

Avantages

- pH neutre
- Sans odeur

Service Technique

Notre équipe de techniciens se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Note

Les renseignements contenus dans ce document ne le sont qu'à titre d'informations générales. Comme les procédés d'utilisation et d'application échappent à notre contrôle et vu la diversité des matériaux employés, des essais spécifiques sont vivement conseillés.

Un engagement de responsabilité pour des résultats d'application suite aux indications et recommandations de ce document ne peut être accordé. Les conditions de responsabilité et garantie en cause et montant sont régies par nos conditions générales de vente, de livraison et de la législation. Lors de l'établissement du présent document, toutes les indications reposent sur les données actuelles du développement technique et sont basées sur notre expérience. Etat de données techniques au 01/2020. Le fabricant se réserve tout droit de modification.



Tremco CPG France SAS
Valparc – Oberhausbergen CS73003
67033 Strasbourg Cedex
France
T: +33 971 00 8000
F: +333 88103081

info.fr@cpg-europe.com
www.illbruck.com